

蒙恬科技签名SDK简介

蒙恬科技LCD数位签名板提供您安全舒适的签名体验，蒙恬科技也为开发人员提供了签名SDK，请联系我们获取SDK：
solution_TW@penpower.net

蒙恬签名SDK是通过手写笔的压力以及坐标数据产生笔迹，在签名窗口内显示具有压感的笔迹签名，以便达到与纸质签名同样的效果。此签名方案目前已广泛应用在政府、银行、电信单位、医院、教育、饭店、保险等企业中。

蒙恬签名 SDK 主要功能如下：

1. 提供笔迹颜色、笔触功能和笔迹粗细等功能，而笔触功能内可选择压感笔，用来保留笔迹压感笔锋的特点。
2. 提供签名轨迹的 x/y 座标、压力、时间数据，并可收集客户签名的轻重变化，来形成签名时的特征信息。
3. 支援将签名笔迹储存成 BMP、JPEG、GIF、TIF、PNG 等图片格式。
4. 支援将签名笔迹储存成 MP4 等签名影像播放格式。
5. 签名图片的编码支援 Base64 编码格式。
6. SDK 开发包 demo 皆支援清除签名笔迹功能。
7. 支援开发语言包含 MFC、WPF、WinForm、Java Application、Java Script、ActiveX、Delphi、VB6、PowerBuilder 等，并且还可配合客户客制化，以利客户较为容易的进行系统整合工作。

安装PenPower eSignature

软件安装

1. 请连结网址来下载软件：http://dw.penpower.net/public/download/PenPower_eSignature/esign_ap.exe
2. 下载完成後，请双击档案来执行，并按照画面说明来进行安装。
3. 安装过程结束後，请将电脑重开机来完成安装。


硬件安装

请将数位签名板接上电脑的USB插孔，签名板上的电源灯将会亮起。

注意：如果您要透过USB分享器来连接签名板，建议使用有额外供电的USB分享器，以确保供电充足稳定。

开始使用

1. PenPower eSignature程序可以将您的签名笔迹传送到Microsoft Office Word / Excel / PowerPoint软件中。
2. 双击桌面上〔PenPower_eSignature〕捷径来开启软件，开启後请先选择您的签名板型号，再按下〔OK〕，您即会看到签名窗口出现，且LCD萤幕也会亮起。



3. 此时您即可开始在签名板上签名，在签名窗口中，您也会即时看到所签下的笔迹。



4. 签名後，请点选要送出签名的目标软件，然後点选〔确认〕按钮，即可将签名送出到目标软件。



蒙恬科技

产品保修卡

谢谢您对于蒙恬产品的支持

请至 www.penpower.net/reg.html 登录产品信息，以确保您的保修权益。

保修服务内容：

- 1 年保修服务
- 在线软件升级
- 产品咨询服务

补助说明：

- 保修期内正常使用状况下，非人为因素故障者，提供免费维修。产品线材、手写板面板 / 复板、蒙恬笔笔芯、小蒙恬手写笔、名片固定夹、锂电池等耗材，则不列入此免费维修范围内。
- 保修服务仅限于原购买国家，在非原购买国家所提供的保修服务将会酌收检测及维修费用。
- 新品不良且非人为损坏，7 日内携带发票或购买证明至原购买处退换货，逾期恕不受理(实际退换货将依购买店规定处理)。
- 退换货之商品、配件、软件激活序号及包装盒必须齐全，皆不得磨损刮伤。
- 超过7日以上发生故障情形，以维修流程进行服务。



蒙恬科技

产品保修卡

产品名称：

购买日期：

经销商盖印


蒙恬科技股份有限公司

营运据点： 广州 +86-20-8776-2205
香港 +852-2111-1548

台湾 +886-2-2778-1922
美国 +1-510-897-6600

www.penpower.net

5. 如果要重新签名，请点选〔清除〕按钮，来将现有画面上笔迹清除。
6. 如果是要在PDF文件上签名，请点画面右上方的，开启要使用的PDF档案，即可开始进行签名。
小技巧：先在PDF文件上要签名的地方，用滑鼠拖拉出签名所要显示的大小，签名在送出后即会出现在该位置且以该尺寸显示。
7. 签完名後点选〔确认〕按钮，即可把签名送出到PDF档案上，您可以再用滑鼠来改变签名位置与大小，最後点选左上方的来储存，即完成PDF签名。



设置

请点击签名视窗右上方的图示来开启设置。



在设置页面里，您可以更改软件画面的语系，也可以选择签名笔迹的粗细。

如果您需要此手册的电子档，您可以在〔使用者手册〕页面来下载。