

蒙恬名片王 Mobile 專業版

使用手冊

版本：V1.0

版次：2007年11月出版

蒙恬科技軟體用戶授權協議

本許可協議為蒙恬科技股份有限公司（以下簡稱「蒙恬公司」）授予您合法使用本軟體程式（「本軟體」）之協議書，如果您不同意此協議中的任何條款，請不要安裝，拷貝或使用「本軟體」。您於使用「本軟體」時，視同接受並充分了解本授權書內容。

1. 智慧財產權

「本軟體」及包裝內含之資料與文件之一切智慧財產權（包括但不限於著作權等）均為「蒙恬公司」所有，並受相關法令所保護。

2. 授權使用權

您僅被授權於單一電腦使用「本軟體」，不得同時於該單一電腦外使用「本軟體」。

3. 拷貝權限

「本軟體」及其所附文件均為「蒙恬公司」之產品，其版權為「蒙恬公司」所有。「蒙恬公司」僅授權您基於備份用途複製「本軟體」乙份供您個人備分留存之用，其它複製行為一律禁止。

您不得將「本軟體」出售、出租、拆解、還原工程、複製、翻譯、改編、衍生，或以任何其它方式取得原始碼，亦不得將「本軟體」用於本協議規定以外之用途。

4. 企業用戶

若「本軟體」需安裝於一台以上之電腦使用，請洽「蒙恬公司」或當地總代理商，另外購買額外之使用授權。

5. 賠償責任

您同意承擔「蒙恬公司」因您違反本協議所生之一切損失、成本支出、債務、和解金額或費用（包括但不限於律師費用），並保證將賠償「蒙恬公司」前開費用。

6. 不承諾擔保

一套裝軟體處理資料的效果與其所處環境的軟硬體條件息息相關。「本軟體」係經過「蒙恬公司」嚴謹的開發及嚴格測試後始發布，但「蒙恬公司」仍無法測試所有情形的排列組合的軟硬體環境，故「蒙恬公司」無法承諾亦無法擔保您在安裝及執行「本軟體」時，完全沒有任何的資料遺失、損壞，或者其他種類損失的風險，您必須瞭解使用「本軟體」過程中所要承擔的風險。

「蒙恬公司」按照法律的最大許可限度，提供您「本軟體」和任何對「本軟體」的支援服務。但「蒙恬公司」不擔保「本軟體」及包裝內含之資料沒有任何缺陷或錯誤。「蒙恬公司」對於任何間接的、特殊的、偶發的而引起的損害，包括但不限於利潤的損失、商譽的損害、工作中斷、當機或故障、及其他商業上使用「本軟體」帶來的商業危害或損失不負責任。

7. 責任的限制和賠償

儘管您可能由於任何原因引起一些損壞，「蒙恬公司」基於本協議，對您的賠償應該僅限於您已支付「本軟體」的費用。

在任何情況下，即使是蒙恬公司有知悉發生損失的可能性，「蒙恬公司」亦不對該知悉之可能性負擔任何損失責任。

8. 禁止轉授權

您基於本協議所獲得之授權許可，不得再行轉讓或轉授權他人使用本軟體。

9. 合意管轄

關於本協議書所生之爭議，蒙恬公司及您均同意以蒙恬公司所在地之法院為第一審管轄法院。

10. 其他

本協議書中如有任何條款不具法律效力，並不會影響其他條款的有效性，以及其他條款在法律上的執行效力。

本軟體若因原版光碟於正常使用下有任何汙損、毀壞，導致無法執行時，「蒙恬公司」將免費為您更換。

目錄

產品特色.....	1
系統需求.....	1
安裝.....	2
安裝電腦同步軟體 Microsoft ActiveSync.....	2
建立手機與電腦的連線.....	2
安裝蒙恬名片王 Mobile.....	3
註冊.....	5
使用蒙恬名片王 Mobile.....	6
執行蒙恬名片王 Mobile.....	6
設定.....	6
拍攝名片.....	7
名片辨識.....	8
名片編輯.....	9
匯出名片資料.....	11
檢視名片資料.....	12
編輯名片圖.....	14
刪除聯絡人中的名片資料.....	15
移除安裝.....	16
移除 Mobile 上的安裝.....	16
移除電腦中的安裝.....	16
產品資訊.....	17

產品特色

蒙恬名片王在成功推出商務版、炫彩版、時尚快拍版之後，將名片辨識技術與手機結合，推出支援手機使用的產品——蒙恬名片王 Mobile。透過手機拍攝名片影像，再進行辨識或編輯，並可將名片資料傳送到通訊錄，讓您省去繁瑣的輸入流程。

* 多語顯示：

提供繁體及簡體和英文顯示界面，以配合您的檢視習慣。

* 多語辨識：

可以辨識繁、簡體中文及英文名片。

* 自動判別欄位資訊：

自動將辨識後的欄位資訊，依欄位屬性劃分，如名稱，職位，公司，電話，傳真，地址等。

* 名片管理：

可以編輯名片資料，並進行分類管理。

* 匯出至通訊錄：

可選擇欄位，直接匯出到通訊錄中。


系統需求

* 手機系統需求：


1. 作業系統: Windows Mobile 5.0 以上
2. 必須先安裝 Microsoft Active Sync 4.1以上版本


安裝

安裝電腦同步軟體 Microsoft ActiveSync

1. 您必須先安裝 Microsoft ActiveSync 4.1 以上版本之電腦同步軟體，才能透過此同步軟體安裝蒙恬名片王 Mobile 至 PocketPC。
2. 您可以從 PocketPC 所附的安裝光碟中安裝 Microsoft ActiveSync，也可以到微軟的網站 (<http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/default.msp>) 下載此軟體的安裝程式再進行安裝。
3. 安裝完成後，電腦右下角會出現一個圖示。


建立手機與電腦的連線

1. 請依據 Microsoft ActiveSync 的提示來建立手機與電腦的連線。
2. 可用USB連接線將 PocketPC 與電腦連線，此時 Microsoft ActiveSync 視窗將顯示進行連線動作，建立連線後，圖示將變成綠色。




安裝蒙恬名片王 Mobile

1. 執行安裝程式，即開啟安裝頁面。請按頁面提示依序進行安裝。




2. 請檢視 PocketPC，會出現〔選擇位置以安裝 PenPower WorldCard Mobile〕頁面，您可以選擇將程式安裝到裝置或Storage Card，然後點〔安裝〕，即開始進行安裝。安裝完畢後會顯示成功安裝及警告訊息，請按〔OK〕完成手機上的安裝。

注意：安裝後的警告訊息是指“此軟體不支援橫式螢幕”。



3. 手機上安裝完成後，請再至電腦端，按〔完成〕結束電腦端的安裝。




4. 從手機上執行〔開始〕/〔程式集〕開啟程式集頁面，即會看到程式集中有〔蒙恬名片王 Mobile〕選項，如右圖所示，則表示安裝成功。



註冊

蒙恬名片王 Mobile提供30天免費試用期，在安裝完成後，請先進行註冊，否則您只有30天的使用期限。


1. 執行〔開始〕/〔程式集〕/〔蒙恬名片王 Mobile〕，開啟蒙恬名片王 Mobile主頁面。點〔關於〕按鈕，從〔關於〕頁面進行註冊。




2. 請按畫面提示至 [Http://www.penpower.net/worldcard_mobile/reg.asp](http://www.penpower.net/worldcard_mobile/reg.asp) 網頁，輸入設備ID、產品序號及電子郵件，並選擇軟體版本，按下〔OK〕，即可產生一組紅色的註冊碼(Register Code)。

WorldCard Mobile 線上註冊

請輸入設備ID：	3240	3601	0000	1315	21
請輸入產品序號：	XXXXXXXXXXXX				
請輸入電子郵件：	cher@penpower.net				
請選擇軟體版本：	WorldCard Mobile Professional V1				
<input type="button" value="OK"/>					



3. 請將此組註冊碼(Register Code)輸入至您的 PocketPC 上的註冊碼欄位，再按下〔註冊〕，即可註冊成功。註冊成功後，下次再進入關於頁面時，將不再出現試用期信息。




使用蒙恬名片王 Mobile

執行蒙恬名片王 Mobile

從〔開始〕/〔程式集〕執行〔蒙恬名片王 Mobile〕，即可以開啟蒙恬名片王 Mobile。






設定

點一下〔設定〕按鈕，進入設定畫面。您可以選擇介面語言為簡體中文、繁體中文或英文。

在〔辨識設定〕區域，您可以選擇掃描單面或雙面名片，並為其設定辨識語言，有中文(簡體)、中文(繁體)和英文(自動)三種。

您可以選擇匯出後是否保留名片圖，若勾選〔匯出後保留名片圖〕，則保留。




然後按〔確定〕即可返回主畫面。








拍攝名片

1. 按下〔拍攝名片〕按鈕，即可開啟拍攝畫面，請將名片完全置入鏡頭內，按下手機上的拍攝鍵，即可拍下名片影像。




2. 若您對所拍攝名片影像不滿意，可以按下刪除名片影像按鈕，可以刪除此名片影像，以重新拍攝。
3. 按下拍攝下一張按鈕，則繼續拍攝下一張名片。
4. 按下拍攝反面影像按鈕，以拍攝此張名片的反面影像。

名片辨識


1. 請根據所拍攝的名片語言，選擇辨識核心語系，有中文(簡體)、中文(繁體)和英文(自動)。
2. 您可以按下放大/縮小按鈕，放大或縮小查看名片影像圖，按下則恢復至符合螢幕大小顯示。按下向左/右旋轉90度按鈕，旋轉名片方位，以確保與 PocketPC 上文字顯示一致的方向，才能正確識別。


注意：如果是直式名片，請一定要將名片旋轉至正確的方向。

3. 按下辨識按鈕，即可開始辨識名片，蒙恬名片王 Mobile 將自動判別欄位資訊，依欄位屬性歸位。辨識結束後將進入名片編輯頁面。



名片編輯

- 名片編輯頁面最上列將顯示所選欄位影像，方便查看。您也可以按下  鈕，關閉影像，再按一次，則恢復顯示影像。




- 通過手機上的輸入法工具，可以編輯和修改欄位資訊。





3. 在類別區域輕點一下，開啟分類頁面，您可以同時勾選多個類別，按〔OK〕即可將此名片歸入所勾選的類別。如選擇〔商務〕和〔個人〕。



注意：此處的類別和 PocketPC 通訊錄中的類別同步，您還可以在此新增類別。



4. 按欄位前的下拉按鈕，可以更更改此欄位名稱或此刪除欄位。



5. 按下新增欄位  按鈕，可以自行新增欄位。如新增一個〔行動電話〕欄位，您可以自行輸入欄位資訊。



- 按下〔瀏覽〕可以開啟名片影像，您可以手刮字的方式修改欄位內容。如用筆在名片影像上刮取〔邱士賢〕，拉出一個文字區塊，隨即將跳出欄位選單，請選擇要將這段文字新增的欄位，如名稱，在螢幕下方將顯示新辨識的資訊。點〔OK〕返回編輯頁面，您可以看到新增的一個名稱欄位。



- 若您連續拍攝多張名片，編輯完第一張名片後，可以按左右方向鍵 001/003 切換到其他名片，進行編輯。

注意：若是拍攝正反面名片，則辨識後會將資料整合在一起。

匯出名片資料

勾選要匯出的欄位，按〔匯出至連絡人〕，即可將此筆名片資料中所勾選的欄位資料直接匯出至連絡人中。



若同時有多筆名片資料，則按〔全部匯出至連絡人〕，將所有名片資料匯出到連絡人中。



檢視名片資料

執行〔開始〕/〔連絡人〕，查看連絡人資料，可以查看已匯入的連絡人資料。也可由系統連絡人的選單，開啟蒙恬名片王 Mobile。

或按下〔蒙恬名片王 Mobile〕主畫面上〔檢視名片資料〕，即可以開啟連絡人資料。


有4張縮圖、2張縮圖或清單列表三種檢視模式。按下縮圖檢視模式下拉按鈕，選擇縮圖(4)或縮圖(2)，或按下清單列表按鈕，切換至清單列表模式。您也可以按下功能表中從檢視模式選單中選擇檢視模式。



4張縮圖





2張縮圖





清單列表





雙擊清單列表模式下的連絡人，即可開啟此連絡人的詳細資料。或圖片檢視模式下，按下〔摘要〕按鈕，亦可以開啟詳細資料。



可以在搜尋文字框中，輸入欲搜尋的人名或公司名稱，按〔搜尋〕按鈕，可以快速找到資料；而點選〔恢復〕按鈕，即可回復到原本的檢視模式。

在檢視模式的列表中，可以快速的切換不同的類別檢視模式。

點選一筆或多筆連絡人資料，按下分類按鈕，可開啟分類，設定連絡人所屬類別。




編輯名片圖

在縮圖檢視模式下，雙擊名片圖，可開啟所拍攝之名片圖檔。有12.5%、25%、50%、100%四種大小顯示。雙擊圖片可放大比例顯示，單擊圖片可縮小比例顯示。按住移動可移動顯示名片圖。

按下，可以輸入電話號碼，拨打电话；按下，可發送SMS；按下可顯示連絡人詳細資料；若為雙面名片，按下可切換顯示反面名片圖；按下可在名片上畫圖、做註記；按下可以裁切名片圖。




刪除聯絡人中的名片資料

點選一筆或多筆連絡人資料，按下刪除按鈕，系統會詢問您是否要刪除系統連絡人，按〔是〕則刪除。或按下刪除按鈕右側的下拉按鈕，可選擇刪除名片資料、刪除正面圖、刪除反面圖或刪除正反面圖。




移除安裝

移除 PocketPC 上的安裝

1. 必須先退出蒙恬名片王 Mobile。從蒙恬名片王 Mobile 主頁面，按下〔離開〕按鈕，即可退出。


注意：您必須先退出蒙恬名片王 Mobile，才能完全移除蒙恬名片王 Mobile，否則程式會常駐在 PocketPC 中。

2. 執行〔開始〕/〔設定〕/〔系統〕/〔移除程式〕，開啟〔移除程式〕頁面，點選儲存記憶體中的程式蒙恬名片王 Mobile，再點下〔移除〕，系統會詢問您是否確定要移除安裝，按〔是〕確定，即開始進行移除動作。



移除電腦中的安裝

1. 請先拔下電腦與 PocketPC 的連接線。
2. 執行〔開始〕/〔設定〕/〔控制台〕/〔新增/移除程式〕，開啟〔新增/移除程式〕頁面，選擇〔WorldCard Mobile〕，按下〔移除〕。
3. 系統會詢問您是否確定要移除，按〔是〕確定即可移除。系統會出現〔裝置未連接〕的提示訊息，請按〔確定〕關閉即可。



注意：電腦和 PocketPC 必須都要進行移除，若電腦中沒有移除，下次若要是透過此電腦安裝新版本至 PocketPC 時，會發生安裝成原本電腦中存在的舊版本的問題。

產品資訊

蒙恬名片王 Mobile 專業版使用手冊

出品：蒙恬科技股份有限公司

版本：V1.0

版次：2007年12月出版