


**【可视随写板】**我电脑使用环境为双显示器，但我的笔迹跟鼠标出现在不同显示器上，该如何校正？


请参考以下说明来进行调整：

1. 当您的电脑使用环境为双显示器时 (例如 1 号显示器是笔电的显示器，2 号显示器是外接的大显示器)，通常会将主要工作的大显示器设置为主要显示器。请注意远距通软件与笔迹只会出现在主显示器，不会出现在延伸显示器上。

如果不知道如何设置主显示器，请在桌面上按右键，选择【显示设置】，确定双屏幕使用方式是【扩展这些显示器】，再点选要设为主显示器的显示器号码，并于下方勾选【设为主显示器】即可。



2. 开启远距通的软件，于设置中的【屏幕】项目中，点击【Tablet PC 设置】，再点选 Windows Ink 屏幕的【设置】来做校正，此时两个屏幕会变白。



3. 此时 1 号屏幕上会出现说明，说明如果 1 号屏幕是你的主萤幕，也就是使用远距通软件的这个屏幕，就用数位笔在书写区点一下来完成校正；如果 1 号屏幕不是你的主屏幕，就按 **Enter** 跳到下一个屏幕。这时如果 2 号屏幕是你的主屏幕，也就是使用远距通软件的这个屏幕，那就用数位笔在书写区点一下，就完成校正了！