

# 軟體與數位板安裝

請連接下方網址，或用手機掃描下方二維碼來觀看操作簡介：

[www.penpower.net/rmgo](http://www.penpower.net/rmgo)



## 數位板安裝

數位板的USB接孔位於數位板正面的左側，請使用包裝內附USB線來連接數位板與電腦。當數位筆懸停在工作區域上時，LED指示燈會緩慢閃爍，表示數位板已感應到數位筆。




## 軟體安裝

請至下方連結來下載遠距通軟體：

[d.penpower.net/rmgo](http://d.penpower.net/rmgo)

**對於Windows系統**，雙擊下載的檔案來開始安裝，並按照提示進行安裝，最後重啟電腦即可完成。

**對於Mac系統**，擊下載的檔案來打開，將畫面上左方軟體資料夾拖到右方的〔Applications〕中，如下圖所示來進行安裝。



注意：安裝軟體前，請先卸載其他數位板的驅動程式。

# 數位筆的使用


遠距通的數位筆無須安裝電池即可直接使用。

在工作區域範圍內，持筆在離數位板上方5mm以內距離移動數位筆，您會看到螢幕上滑鼠指標也跟著移動。

數位筆筆尖的功能就等同滑鼠的左鍵，也具有雙擊功能。此外，數位筆上有兩個按鍵的功能，其按鍵的功能等同一般三鍵滑鼠：

- 筆尖：對應滑鼠左鍵。
- 第一筆鍵：對應滑鼠右鍵。
- 第二筆鍵：對應滑鼠中鍵。(搭配遠距通軟體使用時會變成橡皮擦切換鍵)

**注意：數位筆在一段時間沒有使用後，會進入休眠狀態，所以在使用前請以筆尖觸碰桌面，將筆從省電模式中喚醒。**



當筆芯使用一段時間後，會出現磨損的狀況。此時，您可更換隨附在包裝盒中的筆芯，更換方法如下：

1. 請利用夾筆器的開口處，小心地夾住筆芯並將筆芯取出。
2. 放入新筆芯到底部，請勿太過用力按壓而造成損壞。

# 使用遠距通軟體

遠距通軟體具備多樣功能，且支援各式遠端會議軟體，搭配快捷鍵使用，能協助您輕鬆在遠距課程與會議上解說任何事。

## 軟體功能簡介



- 顯示/隱藏註釋：點擊可隱藏 / 顯示畫面上的筆跡註釋。
- 滑鼠模式：預設是滑鼠模式，方便您操作電腦。
- 筆跡款式：有多款筆跡樣式供選擇。
- 橡皮擦：可以擦去小範圍螢幕筆跡或一整筆筆劃。
- 簡易圖形：可畫出直線、箭頭、圓圈、方框等圖形。
- 插入文字框：可插入文字框來進行打字輸入。
- -筆跡粗細：可調整螢幕上筆跡的粗細。
- 筆跡顏色：可調整螢幕上筆跡的顏色。
- 清空畫面：清除螢幕上所有筆跡。
- 復原：回覆上一步操作。
- 電子白板樣式：有白板、黑板跟解題白板<sup>註1</sup>可使用。
- 網路攝影機：設定並啟用您的網路攝影機。
- 雷射筆：游標變為雷射筆樣式，寫字會有拖曳特效。
- 螢幕畫面擷取：透過框選來擷取需要的螢幕畫面。
- 放大鏡：按住螢幕上特定位置來放大顯示該區域。
- 螢幕錄影：進行螢幕錄影<sup>註2</sup>，將操作過程記錄下來。
- 軟體設定：可自訂功能快捷鍵<sup>註3</sup>及檔案保存位置。

**註1：解題白板的用法，是需先在螢幕上框選一道題目，接著就會進入白板模式，此時題目會出現在白板上，您可以在白板上寫下解題過程示範給學生看。詳細用法可參考頁尾提供的常見問題連結。**



蒙恬科技

## 產品保固卡

謝謝您對於蒙恬產品的支持

請至 [www.penpower.net/reg.html](http://www.penpower.net/reg.html) 登錄產品資訊，以確保您的保固權益。  
保固服務內容：

- 1 年保固服務
- 線上軟體升級
- 產品諮詢服務

補助說明：

- 保固期內正常使用狀況下，非人為因素故障者，提供免費維修。產品線材、手寫板面板/覆板、蒙恬筆筆芯、小蒙恬手寫筆、名片固定夾、鋰電池等耗材，則不列入此免費維修範圍內。
- 保固服務僅限於原購買國家，在非原購買國家所提供的保固服務將會酌收檢測及維修費用。
- 新品不良且非人為損壞，7日內攜帶發票或購買證明至原購買處退換貨，逾期恕不受理(實際退換貨將依購買店規定處理)。
- 退換貨之商品、配件、軟體啓動序號及包裝盒必須齊全，皆不得磨損刮傷。
- 超過7日以上發生故障情形，以維修流程進行服務。



蒙恬科技

# 產品保固卡

產品名稱:

購買日期:

經銷商蓋印

蒙恬科技股份有限公司

營運據點： 台 灣 +886-2-2778-1922

香 港 +852-2111-1548

美 國 +1-510-897-6600

北 京 +86-10-8287-3871

- 註2：您可以選擇不同尺寸的螢幕大小範圍來錄製，或只針對特定軟體視窗範圍錄影。設定好後點擊REC按鈕後即可開始錄影，您可以將課程內容等操作過程先預錄起來。詳細用法可參考頁尾提供的常見問題連結。
- 註3：您可將快捷鍵設定成您喜歡的按鍵組合，透過快捷鍵的操作能夠加快在各功能間的切換。詳細用法可參考頁尾提供的常見問題連結。

**小技巧：**在畫面上按右鍵，就會有功能選單出現供使用，不一定要點選軟體工作列上的圖示。

## Microsoft Office 筆跡標注功能使用

在安裝好遠距通軟體，並接上數位板後，您會發現Microsoft Office的軟體，如Word/ Excel/ PowerPoint，在上方工具列的〔校閱〕區塊中，有〔開始筆跡〕的功能出現。



此時您無須開啟遠距通軟體，即可直接使用該功能。筆跡標注功能可以讓您在檔案上做手寫筆跡標注，並且可以存檔保留。

## 數位板上快捷鍵使用

數位板工作區域下方有12個快捷鍵，由左至右的功能為：

快捷鍵編號	對應的熱鍵組合	對應的功能圖示	對應的功能
1	Shift + F1		隱藏/顯示註釋
2	Shift + F2		游標
3	Shift + F3		鋼筆
4	Shift + F4		雷射筆

5	Shift + F5		復原
6	Shift + F6		擷取螢幕
7	Shift + F7		開始/停止錄影
8	Shift + F8		暫停/繼續錄影
9	Shift + F9		解題白板
10	Shift + F10	紅色	使用紅色筆跡
11	Shift + F11	黑色	使用黑色筆跡
12	Shift + F12	馬蹄斯藍	使用藍色筆跡

## **常見問題與更多資訊**

更多的使用方式與常見問題解答，請至以下網址中的【常見問題】專區查詢：<https://remoteego.zendesk.com>

或是透過頁面右上方的【提交請求】功能來取得協助。

