

# **小蒙恬 for Eee PC**

## **使用手冊**

版本：V1.0

出版日期：2008年4月

# 蒙恬科技软件用户授权协议

本许可协议为蒙恬科技股份有限公司（以下简称「蒙恬公司」）授予您合法使用本软件程序（「本软件」）之协议书，如果您不同意此协议中的任何条款，请不要安装，复制或使用「本软件」。您于使用「本软件」时，视同接受并充分了解本授权书内容。

## 1. 知识产权

「本软件」及包装内含之资料与文件之一切知识产权（包括但不限于著作权等）均为「蒙恬公司」所有，并受相关法令所保护。

## 2. 授权使用权

您仅被授权于单一计算机使用「本软件」，不得同时于该单一计算机外使用「本软件」。

## 3. 复制权限

「本软件」及其所附文件均为「蒙恬公司」之产品，其版权为「蒙恬公司」所有。「蒙恬公司」仅授权您基于备份用途复制「本软件」乙份供您个人备份留存之用，其它复制行为一律禁止。

您不得将「本软件」出售、出租、拆解、还原工程、复制、翻译、改编、衍生，或以任何其它方式取得原始码，亦不得将「本软件」用于本协议规定以外之用途。

## 4. 企业用户

若「本软件」需安装于一台以上之计算机使用，请洽「蒙恬公司」或当地总代理商，另外购买额外之使用授权。

## 5. 赔偿责任

您同意承担「蒙恬公司」因您违反本协议所生之一切损失、成本支出、债务、和解金额或费用（包括但不限于律师费用），并保证将赔偿「蒙恬公司」前开费用。

## 6. 不承诺担保

一套装软件处理资料的效果与其所处环境的软硬件条件息息相关。「本软件」系经过「蒙恬公司」严谨的开发及严格测试后始发布，但「蒙恬公司」仍无法测试所有情形的排列组合的软硬件环境，故「蒙恬公司」无法承诺亦无法担保您在安装及运行「本软件」时，完全没有任何的资料遗失、损坏，或者其他种类损失的风险，您必须了解使用「本软件」过程中所要承担的风险。

「蒙恬公司」按照法律的最大许可限度，提供您「本软件」和任何对「本软件」的支持服务。但「蒙恬公司」不担保「本软件」及包装内含之资料没有任何缺陷或错误。「蒙恬公司」对于任何间接的、特殊的、偶发的而引起的损害，包括但不限于利润的损失、商誉的损害、工作中断、当机或故障、及其他商业上使用「本软件」带来的商业危害或损失不负责任。

## 7. 责任的限制和赔偿

尽管您可能由于任何原因引起一些损坏，「蒙恬公司」基于本协议，对您的赔偿应该仅限于您已支付「本软件」的费用。

在任何情况下，即使是蒙恬公司有知悉发生损失的可能性，「蒙恬公司」亦不对该知悉之可能性负担任何损失责任。

## 8. 禁止转授权

您基于本协议所获得之授权许可，不得再行转让或转授权他人使用本软件。

## 9. 合意管辖

关于本协议所生之争议，蒙恬公司及您均同意以蒙恬公司所在地之法院为第一审管辖法院。

## 10. 其他

本协议书中如有任何条款不具法律效力，并不会影响其他条款的有效性，以及其他条款在法律上的执行效力。

本软件若因原版光盘于正常使用下有任何污损、毁坏，导致无法运行时，「蒙恬公司」将免费为您更换。

# 目 录

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| <b>第一章 产品简介</b> .....   | 1-1 |
| 1.1 产品特色.....           | 1-1 |
| 1.2 硬件规格.....           | 1-1 |
| <b>第二章 系统安装</b> .....   | 2-1 |
| 2.1 系统需求.....           | 2-1 |
| 2.2 安装.....             | 2-1 |
| <b>第三章 手写板的操作</b> ..... | 3-1 |
| 3.1 校正手写板.....          | 3-1 |
| 3.2 按键功能说明.....         | 3-2 |
| <b>第四章 功能说明</b> .....   | 4-1 |
| 4.1 小蒙恬书写工具条.....       | 4-1 |
| 4.2 输入方法.....           | 4-2 |
| 4.2.1 使用候选字快速更正错字.....  | 4-2 |
| 4.2.2 输入标点符号.....       | 4-3 |
| 4.2.3 联想辞库.....         | 4-3 |
| 4.2.4 蒙恬笔势群.....        | 4-5 |
| 4.3 设置.....             | 4-5 |
| 4.3.1 辨认核心设置.....       | 4-6 |
| 4.3.2 一般设置.....         | 4-7 |
| 4.3.3 书写属性设置.....       | 4-8 |

# 第一章 产品简介

EZ 小蒙恬中文手写输入系统，操作简单，易学易用，辨识精准。对于初次体验手写输入的您，更加轻松上手。

## 1.1 产品特色

### ※ 繁体辨识核心

可辨识繁/简中文23000多字、香港4941字、英数字、符号等；采用 Unicode 辨识核心，可任意书写 Unicode 的繁简中文字。

### ※ 全屏幕任意书写

精准的辨识技术，搭配编辑软件使用，让您不受拘束以全屏幕的方式在手写板书写，直接将辨识后的字送到编辑软件中。

### ※ 人性化辅助功能

提供候选字、联想辞库、后相关字、常用符号及硬件快速切换按钮等，使您的中文输入更轻松。

## 1.2 硬件规格

- \* 尺寸：110x113x18 mm
- \* 手写区域：55x42 mm
- \* 重量：110g

## 第二章 系统安装

### 2.1 系统需求

- \* 硬盘空间：5MB 以上
- \* 操作系统：繁中/简中/英文 Linux OS
- \* 适用机种：ASUS Eee PC
- \* 端口：USB

### 2.2 安装

请放入安装光盘，执行安装程序以进行安装。


软件安装完毕后，在工作页面会出现一个〔小蒙恬〕的快捷图标，将手写板的 USB 连接线插入计算机的 USB 端口，即可点选〔小蒙恬〕的快捷图标来开始使用小蒙恬手写输入系统。



## 第三章 手写板的操作


### 3.1 校正手写板

当你完成小蒙恬手写系统软件的安装后，即可使用小蒙恬。若发现使用小蒙恬写出来的文字，在屏幕上显示出来的笔迹位置偏移，可以按照以下介绍的步骤自行校正小蒙恬手写板的位置。

1. 请从小蒙恬工具条上按下〔设置〕按钮，切换到〔一般〕设置页面，按下〔校正手写板〕按钮，开启手写板的校正程序：



2. 依照说明指示，从手写板左上角开始，以逆时针方向，用笔点触手写板的四个边角位置，完成后按下〔确定〕钮。手写板校正后，校正设置立即有效，不需要重新开机或重新运行小蒙恬。





## 3.2 按键功能说明



### 手写板共有3个快速按键：

左下方按键：笔鼠模式切换按键，提供书写模式及鼠标模式的快速切换。


左键：书写模式时，用来切换候选字；鼠标模式时，则当做鼠标左键使用。

右键：书写模式时，可输入及切换 ， 。 、 ； ： ！ ？ 等七种常用符号；鼠标模式时，则可当做鼠标右键使用。

## 第四章 功能说明

### 4.1 小蒙恬书写工具条

按一下〔工作〕页中的〔小蒙恬〕快捷图标，即可开启小蒙恬书写工具条。书写工具条上的按钮功能如下：



关于：显示软件名称、版本及版权信息

候选字：提供书写辨识后的字的五个候选字

常用符号：点选后显示常用的，。、；：！？七个符号选单

联想辞库开/关：开启或关闭联想辞库窗口，提供与辨识后的文字相关的六个联想词与五个后相关字

笔鼠切换：按此钮做为书写模式及鼠标模式的切换，同手写板上的笔鼠模式切换键

设置：按此钮可开启设置页面，设置辨识核心、书写笔迹等

说明：按此钮可开启使用手册

## 4.2 输入方法

开启一个编辑软件，将光标放在要输入文字的地方，即可开始在手写板上进行手写输入。文字辨认后，会将结果直接输出到应用软件的光标位置，您可以任意编辑，插入或删除任何文字。

### 4.2.1 使用候选字快速更正错字

书写工具条上会显示所写字的五个候选字，如果辨识结果有误，在候选字中有正确的字，则直接点下正确的字，即可快速更正。或按手写板上的功能左键，每按一下左键，候选字会往后移位一个字，并同时更正结果。

例如：在书写模式输入『蒙恬科技』，『技』被误辨成『投』，如果候选字中有正确的字『技』，则点选『技』，即可更正。



### 4.2.2 输入标点符号

您可以直接手写输入标点符号，也可透过常用符号表快速输入常用标点符号。

在书写模式下，按下手写板上的功能右键，可以输入七个常用标点符号（，。、；：！？）。或鼠标按下书写工具条常用符号按钮，开启常用标点符号列表，点选输入相应的标点符号。



**小秘诀：**当按下常用符号按钮时，不想输入常用符号，可点一下常用符号列表外的任一个地方，来取消输入常用符号。

### 4.2.3 联想辞库

#### \* 使用联想辞库输入词组：

按下工具条上的〔联想辞库〕按钮，开启联想辞库。输入一个文字，例如输入『动』字，在联想词区会显示以『动』为首的六组联想词，若有您要输入的词组，如『动物园』，可切换为鼠标模式来点选该词，便会将其送至应用软件的光标位置。



**\* 使用联想辞库输入后相关字：**

输入一个文字，例如输入『动』字，在联想辞库的后相关字区会显示『动』的五个后相关字。若有您要输入的字，如『力』，可切换为鼠标模式来点选该字，便会将其送至应用软件的光标位置。

动力

### 4.2.4 蒙恬笔势群

小蒙恬提供4种标准笔势符号，使您手写输入时，可连贯地以手写各种笔势符号，执行系统指令。书写方法如图：

1.Delete：删除光标位置后一个字。



2.Backspace：删除光标所在位置的前一个字。



3.Enter：在光标位置处换行。



4.Space：在光标位置处插入一空白。



## 4.3 设置

按下工具条上〔设置〕按钮，打开设置页面，可以对辨认核心，输出格式，书写笔迹等进行设置。



### 4.3.1 辨认核心设置


#### \* 辨认模态:

小蒙恬提供中文、英文、数字和符号四种辨认模态，可依个人的需要勾选，系统只会辨认所勾选的字集。建议只勾选欲辨认的模态，可提高辨识的正确率。

#### \* 辨认核心:

1. 只有繁体字：不论是繁体或简体写法，辨认结果都是繁体字。
2. 只有简体字：不论是繁体或简体写法，辨认结果都是简体字。
3. 写繁得繁、写简得简：繁体写法，辨认结果为繁体字；简体写法，辨认结果为简体字。

例如，先手写一个繁体字『书』，辨识后会在光标位置输出繁体的『书』，接著再写简体字『写』，辨识后会在光标位置输出简体的『写』。



4. 香港字：若您需要辨识香港字，可勾选〔写繁得繁、写简得简〕选项，来选择辨识香港字。

### 4.3.2 一般设置



#### \* 全角/半角：

设置书写的英文、数字及符号的辨认结果，以全角或半角码输出。

#### \* 校正手写板：

按下此钮可开启手写板校正画面，手写板校正方法请参考第三章。

#### \* 显示模式：


设置书写工具条为横式或竖式显示。

#### 横式显示





### 4.3.3 书写属性设置



#### 笔迹颜色：

设置书写笔迹线条的颜色，在〔多色〕选项中，另可调整渐层颜色变化的平滑程度。

#### \* 笔迹粗细：

设置书写笔迹线条的粗细(1~9)。

#### \* 书写速度：

设置书写的速度(1~9)，数值愈小表示您书写的速度愈快，等候辨识所需的时间愈短。

#### \* 预览：

在预览区可以看到设置后，手写的文字效果。

设置完毕，按〔套用〕/〔确定〕关闭设置对话框。

# **小蒙恬 for Eee PC V1.0 使用手冊**

出品：蒙恬科技股份有限公司

版次：2008年4月出版