

小蒙恬用户手册

版本：V7.1

出版日期：2008年11月

蒙恬科技软件用户授权协议

本许可协议为蒙恬科技股份有限公司（以下简称「蒙恬公司」）授予您合法使用本软件程序（「本软件」）之协议书，如果您不同意此协议中的任何条款，请不要安装，复制或使用「本软件」。您于使用「本软件」时，视同接受并充分了解本授权书内容。

1. 知识产权

「本软件」及包装内含之资料与文件之一切知识产权（包括但不限于著作权等）均为「蒙恬公司」所有，并受相关法令所保护。

2. 授权使用权

您仅被授权于单一计算机使用「本软件」，不得同时于该单一计算机外使用「本软件」。

3. 复制权限

「本软件」及其所附文件均为「蒙恬公司」之产品，其版权为「蒙恬公司」所有。「蒙恬公司」仅授权您基于备份用途复制「本软件」乙份供您个人备份留存之用，其它复制行为一律禁止。

您不得将「本软件」出售、出租、拆解、还原工程、复制、翻译、改编、衍生，或以任何其它方式取得原始码，亦不得将「本软件」用于本协议规定以外之用途。

4. 企业用户

若「本软件」需安装于一台以上之计算机使用，请洽「蒙恬公司」或当地总代理商，另外购买额外之使用授权。

5. 赔偿责任

您同意承担「蒙恬公司」因您违反本协议所生之一切损失、成本支出、债务、和解金额或费用（包括但不限于律师费用），并保证将赔偿「蒙恬公司」前开费用。

6. 不承诺担保

一套装软件处理资料的效果与其所处环境的软硬件条件息息相关。「本软件」系经过「蒙恬公司」严谨的开发及严格测试后始发布，但「蒙恬公司」仍无法测试所有情形的排列组合的软硬件环境，故「蒙恬公司」无法承诺亦无法担保您在安装及运行「本软件」时，完全没有任何的资料遗失、损坏，或者其他种类损失的风险，您必须了解使用「本软件」过程中所要承担的风险。

「蒙恬公司」按照法律的最大许可限度，提供您「本软件」和任何对「本软件」的支持服务。但「蒙恬公司」不担保「本软件」及包装内含之资料没有任何缺陷或错误。「蒙恬公司」对于任何间接的、特殊的、偶发的而引起的损害，包括但不限于利润的损失、商誉的损害、工作中断、当机或故障、及其他商业上使用「本软件」带来的商业危害或损失不负责任。

7. 责任的限制和赔偿

尽管您可能由于任何原因引起一些损坏，「蒙恬公司」基于本协议，对您的赔偿应该仅限于您已支付「本软件」的费用。

在任何情况下，即使是蒙恬公司有知悉发生损失的可能性，「蒙恬公司」亦不对该知悉之可能性负担任何损失责任。

8. 禁止转授权

您基于本协议所获得之授权许可，不得再行转让或转授权他人使用本软件。

9. 合意管辖

关于本协议所生之争议，蒙恬公司及您均同意以蒙恬公司所在地之法院为第一审管辖法院。

10. 其他

本协议书中如有任何条款不具法律效力，并不会影响其他条款的有效性，以及其他条款在法律上的执行效力。

本软件若因原版光盘于正常使用下有任何污损、毁坏，导致无法运行时，「蒙恬公司」将免费为您更换。

目录

第一章 产品简介	1-1
1.1 产品介绍.....	1-1
1.2 产品特点.....	1-6
第二章 系统安装	2-1
2.1 系统需求.....	2-1
2.2 软件安装.....	2-1
2.3 硬件连接.....	2-5
第三章 手写板的操作	3-1
3.1 校正手写板.....	3-1
3.2 手写板的操作.....	3-2
第四章 新书写/鼠标模式	4-1
4.1 运行小蒙恬.....	4-1
4.2 模式切换.....	4-2
4.3 新书写模式.....	4-3
4.3.1 新书写模式工具列.....	4-3
4.3.2 设置书写方式.....	4-5
4.3.3 如何正确地自由连续书写.....	4-6
4.3.4 如何快速更正错字、输入联想词及标点符号.....	4-7
4.4 气泡式介面.....	4-8
4.4.1 文字预测.....	4-9
4.4.2 蒙恬人工智能.....	4-10
4.4.3 文字分割.....	4-12
4.4.4 文字合并.....	4-13

4.4.5 使用同音字输入中文	4-14
4.4.6 使用前后相关字	4-15
4.5 蒙恬新鼠标模式	4-16
4.5.1 蒙恬人工智能	4-16
4.5.2 学习字串	4-16
4.5.3 编辑自订辞库	4-19
4.5.4 在文件中签名	4-21
4.5.5 联机翻译	4-23
4.5.6 使用联想辞库输入中文	4-25
4.6 设置	4-26
4.6.1 辨认核心设置	4-26
4.6.2 一般设置	4-28
4.6.3 书写属性设置	4-29
4.7 手写应用	4-30
4.7.1 切换繁简体版本	4-30
4.7.2 蒙恬笔势群	4-31
4.7.3 繁简体字混合书写	4-31
4.7.4 在 MSN Messenger 中使用小蒙恬	4-32

第五章 传统模式..... 5-1

5.1 运行小蒙恬	5-1
5.2 书写模态	5-1
5.3 全屏幕书写模态	5-2
5.3.1 气泡式介面	5-2
5.4 书写盘书写模态	5-3
5.4.1 书写输入工具	5-3

5.4.2 拼音输入工具	5-4
5.4.3 键盘输入工具	5-4
5.4.4 字典输入工具	5-5
5.4.5 符号输入工具	5-5
5.5 使用联想辞库输入中文	5-6
5.5.1 使用联想辞库输入整串词	5-6
5.5.2 编辑自订辞库	5-7
5.6 其他功能	5-8
5.6.1 学习字串	5-8
5.6.2 在文件中签名	5-8
5.6.3 联机翻译	5-8
5.6.4 设置	5-9
5.6.5 切换繁体版本	5-10
5.6.6 蒙恬笔势群	5-10
5.6.7 繁体字混合书写	5-10
5.6.8 在MSN Messenger中使用小蒙恬	5-10

第六章 辅助功能..... 6-1

6.1 蒙恬朗读机	6-2
6.1.1 使用蒙恬朗读机	6-2
6.1.2 朗读设置	6-3
6.2 蒙恬翻译机	6-4
6.2.1 英文单字查询	6-4
6.2.2 中文单字查询	6-5
6.2.3 英中整篇翻译	6-6
6.2.4 中英整篇翻译	6-6

6.3 输入工具模式	6-8
6.3.1 拼音输入工具	6-8
6.3.2 键盘输入工具	6-9
6.3.3 字典输入工具	6-10
6.3.4 符号输入工具	6-10
6.4 蒙恬E-mail功能	6-11
6.4.1 设置	6-11
6.4.2 帐号管理	6-12
6.4.3 邮件地址管理	6-12
6.4.4 自动联机	6-13
6.4.5 立刻检查信件	6-14
6.4.6 硬件测试	6-14
第七章 快速用户切换.....	7-1

本产品于生产包装时，软件可能已经更新版本，若您的软件画面与使用手册内容不符，请您以安装后的最新画面为主。

第一章 产品简介


小蒙恬分为水晶e猫小蒙恬、银光小蒙恬、miniCard迷卡和随意笔四种硬件版本，您可以根据个人需要选择最适合于您的版本。

1.1 产品介绍

1.1.1 水晶e猫小蒙恬

具有邮件接收提示功能，当有e-mail来信时，会以音乐及闪灯通知。造型可爱，适合年轻的MSN一族。


手写感应范围：2x1.5英寸



1.1.2 银光小蒙恬

具有邮件接收功能，当有E-mail来信时，会以音乐及闪灯通知。体积小轻巧，首创唯一金属面板融合皮革触感。

手写感应范围：2x1.5英寸



1.1.3 产品介绍

晶钻小蒙恬具有炫眼外型，最Young的手写新选择。有晶钻白和晶钻黑两种颜色可供选择。

同时更支援邮件接收提示功能，当有e-mail来信时，会以音乐及闪灯通知。


手写感应范围：2x1.5英寸



1.1.4 miniCard迷卡

笔记型电脑专用迷你型手写板，采用标准的PC卡(PCMCIA)尺寸设计，可直接收藏入笔记型电脑(Notebook) PCMCIA插槽。轻巧超薄，携带方便。


手写感应范围：1.7x1.3英寸



1.1.5 随意笔

手写板下的图卡可以根据个人喜好随意更换。

手写感应范围：3x2英寸



模式切换键：

在新书写/鼠标模式下，点此键可以来回切换书写模式与鼠标模式；
在传统模式下，点此键可以来回切换全屏幕和书写盘书写模式。

快速键：

从左到右依序分别为插入空格、删除前一个字符、换行以及删除后一个字符功能。



1.2 产品特点

※支持Unicode万国码：

采用Unicode辨认核心，可输入任何Unicode的繁简中文字。

※繁简合一辨认核心：

可辨认繁体中文23000多字、香港4941字(HKSCS 2001)、英数字、符号、日文平假名及片假名。

※人工智能辨认核心：

可以学习个人书写笔迹，成为个人化的手写系统，越写越聪明。

※全屏幕连续书写：

精准的文字切割技术，整句书写，一次辨认，可与office等大部分应用软件直接搭配使用。

※气泡式介面：

以光标字典方式将视觉化的介面完全隐藏，随光标位置自动浮现候选功能。

※连笔草写辨认核心：

可以精准地辨认非常潦草的连笔字。

※智慧型笔鼠切换模式：

全新蒙恬鼠标模式，即视即用，操作更容易，且提供更多符号与快速键符号输入，使用更方便。

※强大的辅助功能：

提供联想字/辞库、特殊符号表、前/后相关字、同音字、字典检索、

学习字串、普通话/广东话发音、彩色笔触及声音特效等功能，使您的中文输入更轻松。

※精灵模式学习字串

全新学习字串精灵模式，快速建立、轻松管理学习资料库。

※中英翻译

英汉/汉英即时线上翻译及字典查询，提供英汉139000词汇与汉英76000词汇。

※透明签名：

可直接将签名笔迹，重叠留在Word或Excel文件中的相对位置上，不破坏文件格式。或将签名直接插入Outlook、Netscape、Eudora信件中，以E-mail传送给他人。

※邮件接收：(仅支持银光小蒙恬)

可自动拨号联机，接收邮件，并以闪灯及音乐通知来信。

※邮件帐号管理：(仅支持银光小蒙恬)

可同时设置多个E-mail帐号，所有信件一次收齐。并可选择性指定寄件人帐号，过滤不必要的信件。

※MSN Messenger 笔迹功能

小蒙恬提供在MSN Messenger以上版本中，传递手写笔迹和绘画图片，随心所欲写写画画，让沟通更具乐趣

※快速使用者切换：

支援Windows XP/Vista 快速使用者切换功能，切换不同的使用者都有个人化的使用设定。

第二章 系统安装

2.1 系统需求

1. Pentium 以上个人计算机
2. 128MB以上内存
3. 150MB以上硬盘空间
4. 繁/简体中文及英文 Windows 2000/XP/Vista 作业系统
5. USB接口

2.2 软件安装


1. 将光盘放入光驱，系统将会自动运行安装程序，请按〔小蒙恬〕选项钮，来进行安装。




2. 请选择您的小蒙恬硬件版本，再按下〔确定〕继续。



3. 请选择您要安装的语言版本，按下〔确定〕，并先关闭蒙恬所有应用程序，确保安装/修复能正常运作。然后依照画面提示，依序进行安装。



4. 选择欲安装的目录及类型。建议选择典型安装即可。此外，小蒙恬有两种书写模式：传统模式和新书写/鼠标模式。建议您选择安装新书写/鼠标模式。若您是小蒙恬旧用户，且习惯于使用传统模式，则可以选择安装传统模式。此两种模式仅介面不同，功能完全相同。




注意：若您选择〔定制安装〕，可自行勾选您要安装的项目，唯灰色选项为不可更改。



5. 在选择程序资料夹步骤中，您可以使用系统预设、输入新资料夹名称或从现有资料夹清单择一，按〔下一步〕继续。



6. 请您勾选是否要在每次Windows启动时，自动启动小蒙恬，若勾选此项则在每次启动计算机时会自动启动小蒙恬，安装完成后，建议您重新启动计算机。



注册提醒

欢迎至蒙恬产品保固注册页面 www.penpower.net/reg.html 登录您的购买信息，确保您的保固权益。

[立即注册](#)
[稍后注册](#)

7. 小蒙恬附赠华康字型供您应用，安装小蒙恬主程序后，回到主画面选单，点选〔华康字型〕，在选择要安装的字型后，依照画面指示安装即可。



2.3 硬件连接

请将手写板的USB接头插入计算机或笔记型电脑的USB插孔，即可使用。




第三章 手写板的操作

3.1 校正手写板

当您完成小蒙恬手写系统软件的安装后，应该即可使用小蒙恬，若发现使用小蒙恬写出来的文字，在屏幕上显示出来的笔迹位置偏移，可以按照以下介绍的步骤自行校正小蒙恬手写板的位置。

1. 无论是新鼠标模式还是传统模式，只要以鼠标左键点工具列或视窗左上角的小蒙恬图示，即可从工具选单中点选〔校正〕，开启手写板的校正式式。
2. 依照说明指示，从手写板左上角开始，以逆时钟方向，用笔点触手写板的四个边角位置，完成后单击〔确定〕钮。



注意：miniCard小蒙恬校正时，请将手写板横式摆放。

小秘诀：手写板校正后，校正设置立即有效，不需要重新开机，或重新运行小蒙恬。

3.2 手写板的操作

1. 移动光标：在手写板上轻轻滑动就可以移动光标。

2. 单击(click)：在手写板上轻轻敲一下。



3. 选取并移动物件(drag)：在手写板上轻敲二下并接续滑动。



4. 双击(double click)：在手写板上轻敲二下。



5. 手写板上的三个按键：

前后两个按键分别相当于鼠标的左键和右键，中间一个为笔鼠模态切换键，按下此键，将笔鼠模态切换成〔笔〕的写字模态时，左键将改变为候选字更新键，每单击左键，候选字会往后移位一个字，并同时更正结果，让您不需要按鼠标模态切换键，即可快速更正候选字。


注意：手写板上的笔鼠模态切换键，
相当于传统书写模式下功能窗
口工具列上的笔鼠模态切换键
功能。



第四章 新书写/鼠标模式

4.1 运行小蒙恬

当您安装小蒙恬时，选择新书写/鼠标模式，运行〔开始〕/〔所有程序〕/〔小蒙恬〕/〔小蒙恬〕後，会看到下面视窗。



4.2 模式切换


小蒙恬提供书写模式及蒙恬鼠标模式。您可在书写模式下书写，利用鼠标来选择候选字、后相关字、联想辞、常用符号等。

在蒙恬鼠标模式中，将手写板当成鼠标来选择候选字、后相关字、联想辞、查看笔迹、常用符号及开启人工智慧、学习对话框、自订词库、签名、线上翻译等。

开启小蒙恬即进入书写模式可用鼠标左键点一下〔选单〕按钮，或用鼠标右键点一下工具列，即可开启功能选单，选择〔切换至蒙恬鼠标模式〕即可切换至鼠标模式。

在鼠标模式下，点一下〔切换至书写模式〕按钮，即可切回书写模式状态。

小秘诀：按一下小蒙恬手写板上的功能中键，即可快速切换书写/鼠标模式。



书写模式



鼠标模式

4.3 新书写模式


小蒙恬提供您书写模式与鼠标模式两种，在此节中，将为您介绍新书写模式的众多功能，包含：书写模式、气泡式介面两种。以下将详述之。

4.3.1 新书写模式工具列

开启小蒙恬时，将会显示预设的竖式新书写模式工具列，您即可直接使用手写板进行书写辨识。以鼠标右键点选工具列上方的  按钮或以鼠标左键点选工具列下方的〔菜单〕 按钮，皆可直接开启功能菜单。另外，双击书写模式工具列上的 ，亦可暂时关闭工具列。若要开启，再至萤幕下方工作列右键点选〔书写模式〕 开启工具列。



蒙恬新书写模式提供您竖式与横式工具列切换功能，若要切换为横式显示，请按工具列下方〔菜单〕按钮开启功能选单，再点选〔横/竖切换〕，即可变换工具列的显示方式。



横式显示

在新书写模式下，〔候选字串显示区〕供您快速更改/辨识的功能，如：当您写下「蒙」字时，显示的字却是「豪」，您即可直接使用鼠标在候选字串显示区中点选您要的「蒙」字。

工具列下方的〔符号表〕按钮提供您直接选取要使用的标点符号，让您在书写时更方便快速。



4.3.2 设置书写方式

从小蒙恬主菜单中，可以选择三种不同的书写方式：单字书写、左右连续书写和自由连续书写。

单字书写



一次只能书写一个字，不论笔划距离多远，所有笔划将被组成一个字来辨认。

左右连续书写

当您写下第一个笔划时，屏幕中间将会出现一条虚线，将屏幕分割为左右两边，请在虚线的左右两边，交替手写输入文字，在虚线同一边的所有笔划，将被组成一个字来辨认。

自由连续书写

可以在全屏任何位置连续书写多个字，停笔后，系统会将所有笔划进行文字切割后，再进行辨认，然后将整句结果，一次同时送到应用软件的光标位置。



4.3.3 如何正确地自由连续书写

在〔自由连续书写〕时，同一个字的笔划尽量写靠近在一起，字与字之间请保持适当距离，不要重叠，以利文字切割正确。允许连笔草写，但请务必依照正确笔划顺序将整个字的笔划写完。

正确写法

例如输入「明日月」三个字。



错误示范一

前后两个字重叠在一起，无法正确切割，因此可能会辨认成一个字。



错误示范二

同一个字的笔划分离太远，因此可能会被切开，而辨认成两个字。



智慧型校稿辨识

系统会自动根据您所书写的上下文作词句的校正，以提高辨识率。例如，当您连续书写「天下太平」四个字时，由于笔误，将〔天〕写成〔夫〕，通常这种情况您所写的错字，与正确字的字形非常的相似，在全屏幕自由连续书写时，小蒙恬利用辞库校正，可以很聪明的替您自动更正，而得到正确的辨认结果「天下太平」。

4.3.4 如何快速更正错字、输入联想词及标点符号

在书写过程中，书写工具列上会显示前一个所写字的候选字，每按一下手写板上的功能左键，候选字会往前移位一个字，并同时更正结果，即可快速更正错字；按手写板上的功能右键，可以输入六个常用标点符号。或用鼠标点选书写工具列上的候选字进行更正，鼠标按下符号表按钮，开启标点符号列表，再点选输入相应的标点符号。

您还可以按下手写板上的功能中键，切换至鼠标模式，然后在鼠标模式页面上，点选当前字的候选字、后相关字、联想词，或点选输入标点符号。

例如：在书写模式输入『蒙恬科技』，『技』被误辨成『投』，此时，您可以按下手写板上功能中键，开启鼠标模式，在候选字栏位中点选『技』，即可更正。更正完毕，再按下手写板中键，切回书写模式继续书写。



4.4 气泡式介面

小蒙恬采用一种独创的气泡式介面，在文字辨认后，会将结果直接输出到应用软件的光标位置，您还可以任意编辑，插入或删除任何文字，视觉化的介面完全隐藏，功能窗口在您需要使用的时候，才会自动浮现。

当您想更正某一个字时，只要将鼠标光标移到这个字上面，停顿一两秒时间，气泡式介面就会将候选字窗口，立刻显示在这个字旁边，让您快速更正错字。

小秘诀：只要将鼠标光标移到文字上面，并不需要按下鼠标的任何按键。

蒙恬气泡式介面



当候选字窗口打开后，您可以直接点选候选字，或是使用人工智能 、同音字 、前相关字 、后相关字 、文字预测  更正错字；您也可以按下  钮，查看该字的原始手写笔迹；按下  钮，查看该字的语音和笔顺教学；按下  钮，输入常用标点符号；按下  钮，将该字分割成两个字；按下  钮，将该字与相邻的下一个字，合并成一个字，按下  钮，为中英翻译功能。详细说明请参考后面小节说明。

注意：在新书写/鼠标模式下，气泡式介面的所有功能必须使用计算机的鼠标才能操作。

4.4.1 文字预测

全屏幕输入一个惯用语，如成语等，如果有不会写的字，您可以用音相近的字来代替，或连音亦不确定时，可以用任何一个字来代替，写完后，请将鼠标移至此字上面，然后按下文字预测按钮 ，系统会参考此字的前四个或后四字，进行预测，并改正。

1. 全屏幕输入一个成语，例如您想输入『揠苗助长』，当您不知道『揠』字要如何写时，可以输入『一』字代替，『一苗助长』。

一苗助长

一苗助长



2. 将鼠标光标移到『一』字上面，停顿一两秒时间，将会开启〔候选字窗口〕。按下文字预测按钮  就会将『一』字修改为『揠』。

拔苗助长

3. 如果预测到有多个候选字，还会跳出预测到的候选字窗口供您选择。比如输入『股份一限公司』，将鼠标移到『一』字上面，停顿一两秒时间，将会开启〔候选字窗口〕。按下文字预测按钮 ，则会跳出所预测到的候选字窗口，请点选所需要的字进行更正。

股份一限公司



4.4.2 蒙恬人工智能

利用候选字或人工智能钮更正错字后，小蒙恬会同时自动学习个人笔迹，下一次同样的写法，即可辨识正确，让辨识率越来越高。

1. 全屏幕手写输入文字，辨认结果会直接送到应用软件的光标位置。
2. 如图，『恬』错认成其他字，例如『恰』字。

蒙恰科技


3. 将鼠标光标移到『恰』这个字上面，停顿一两秒时间，将会开启〔候选字窗口〕。

4. 如果正确字出现在候选字内, 直接点选即可更正。

5. 如果正确字没有出现在候选字内，请按下人工智能钮 ，开启人工智能对话框。


6. 输入正确的字『恬』后，按下〔完成输入〕，关闭人工智能对话框。

7. 最后可看到错别字『恰』，已更正为『恬』，并且将您个人写法的笔迹，也同时学习起来，下次就会辨识正确。



蒙恬科技

小秘诀：您也可以按下手写板中键，开启鼠标模式，如果正确字出现在候选字内，直接点选即可更正。如果候选字内无正确的字，请按下〔蒙恬人工智能〕按钮，开启人工智能对话框再进行学习更正。



4.4.3 文字分割

当数个字的笔划，彼此距离写得太靠近时，可能会被合并当作一个字来辨认，可以利用文字分割功能，将其重新拆开成两个字。

1. 使用全屏幕自由连续书写，一次写下『日月星辰』四个字，辨认结果会直接送到应用软件的光标位置。

明星辰

2. 在书写时，如果『日』与『月』的笔划距离太靠近，结果被当作一个字，得到辨识结果为『明星辰』三个字。

明星辰|

3. 将鼠标光标移到欲进行文字分割的『明』这个字上面，停顿一两秒时间，将会开启〔候选字窗口〕。

明星辰|



4. 按下分割按钮，就会将『明』分割为『日』与『月』。

日月星辰|


4.4.4 文字合并

当一个字的笔划，彼此距离写得太远时，可能会被切割成数个字来辨认，可以利用文字合并功能，将其重新组合成一个字。



1. 使用全屏幕自由连续书写，一次写下『栋梁』两个字，辨认结果会直接送到应用软件的光标位置。



2. 在书写时，如果『木』与『东』的笔划距离太远，结果被切割成两个字，得到辨识结果为『木东梁』三个字。



3. 将鼠标光标移到欲进行文字合并的第一个字『木』上面，停顿一两秒时间，将会开启〔候选字窗口〕。

4. 按下合并按钮, 就会将『木』与『东』合并为『栋』。



注意：一次只能合并相邻的两个字。

4.4.5 使用同音字输入中文

有些中文字如果忘记怎麼写，或是笔划太复杂，可以改写比较简单的同音字，来找出这个字。例如，您想输入『豫』字：

1. 书写任何一个『豫』的同音字，如『玉』，辨认结果会直接送到应用软件的光标位置。

2. 将鼠标光标移到『玉』这个字上面，停顿一两秒时间，将会开启〔候选字窗口〕。

3. 将光标移至同音字按钮位置，则会列出所有的同音字。



4. 如果有其他破音字，可以按下//按钮，循环切换其他注音/粤拼/汉拼同音字。

5. 点选『豫』字，即可将『玉』替换成『豫』。

豫

4.4.6 使用前后相关字


任何连续的两个字(二字词)，第一个字是第二个字的『前相关字』；第二个字是第一个字的『后相关字』。例如『科技』，其中『科』是『技』的前相关字，『技』是『科』的后相关字。

1. 全屏幕手写输入文字，辨认结果会直接送到应用软件的光标位置。
2. 如图，『恬』错认成其他字，如『恰』字，而『科』错认成其他字，如『料』字。

3. 将鼠标光标移到『恰』字上，停顿一两秒时间，气泡式介面将会开启〔候选字窗口〕。将光标移至前相关钮位置，则会列出所有前相关二字词，如果正确的词『蒙恬』出现在里面，点选后即可更正。


蒙恰科技

蒙恰科技



4. 将鼠标光标移到『料』字上，停顿一两秒时间，将会开启〔候选字窗口〕。将光标移至后相关钮位置，则列出所有后相关二字词，如果正确的词『科技』出现在里面，点选后即可更正。

蒙恰科技



5. 最后可看到已更正的正确结果『蒙恬科技』。

蒙恬科技

4.5 蒙恬新鼠标模式

本节以鼠标模式介面的按钮为导引顺序，依序为人工智能、学习对话框、编辑自订词库、签名、联机翻译、设置等功能，以下详述之。


4.5.1 蒙恬人工智能

在新书写模式下书入文字后，您可以按下手写板中键，开启新鼠标模式，您可以按下〔蒙恬人工智能〕按钮，开启人工智能对话框进行学习更正。[详细操作说明请参考 § 4.4.2 章节的说明。](#)

4.5.2 学习字串

利用简单的符号来代替一个字串，之后在任何地方只要写此符号，即可辨认成这个字串，免除冗长书写。



1. 从鼠标模式中，按下〔蒙恬学习对话框〕按钮，打开〔蒙恬学习对话框〕，点选〔学习字串〕，开启〔学习字串〕画面。



2. 输入欲学习的字串，再按下〔开始学习〕按钮。





3. 依提示重复写两次学习笔迹，即完成此字串的学习。



注意：若两次笔迹不同或写法跟现有的某个字太相近时，会显示学习失败，请再重学一次。


4. 按下〔管理学习资料库〕，可查看或修改学习过的资料。



4.5.3 编辑自订辞库

小蒙恬内部已提供数十万个词句让您使用，您可编辑自订词库，依需要增加新的词句，或是查看及修改自建的所有词。建议您定期检查，删除不必要的词句。

1. 从鼠标模式中，按下〔编辑自订辞库〕按钮，或从书写模式联想辞库功能菜单中选择〔编辑自订辞库〕，开启〔辞库〕对话框。



2. 按下〔建辞〕钮，开启辞库输入对话框，可以从这里加入一个新词，例如，输入『一不做二不休』。



右边会列出这个词中每个中文字内建的汉拼及粤拼，若含有破音字，请更正每个破音字的正确拼音。您可以按下  /  钮，聆听普通话/粤语的读音是否正确。

注意：一个词的长度，最多至200个中文字。由于联想辞库与语音合成共用同一套辞库，这里的拼音校正，将会影响〔蒙恬朗读机〕语音合成的正确发音，若您不介意的话，可忽略之。

输入完毕后，按下〔确定〕钮，即完成加入新词。以后只要您写『一』，则『一不做二不休』便会出现在联想词库中，可直接点选输出。

3. 从列表中选一个词，按下〔更改〕钮，可以修改这个词的拼音；按下〔删除〕钮，可将这个词从辞库中删除。
4. 在〔搜寻字串〕栏位内，输入欲寻找词句的部分字串，即可快速将反白移到该词句位置上。
5. 您可以利用〔新建〕、〔打开〕、〔保存〕、〔另存为〕文件管理功能，建立多个辞库文件，分类管理。



注意：您可以建立多个自建辞库文件，但每次只能选用其中一个辞库档。

6. 快速建词：您可以使用〔导入〕功能，选择一个辞库档或文字档，导入目前使用中的辞库档，合并在一起。文字档的格式，每一行只能输入一个词句，可使用大部分文字编辑软件，如记事本，输入后存档。

注意：使用文字档导入的每个词，系统会自动替您加入内建的拼音，缺点是破音字可能不正确，您可以使用辞库对话框的更改功能，再个别修改

4.5.4 在文件中签名

1. 将光标移到文件中欲加入签名的位置。
2. 开启小蒙恬鼠标模式，按下〔签名〕按钮，即出现〔欢迎使用签名软件〕的画面，进入签名模态。



3. 在签名模态下，手写板上的右键为笔鼠模态的切换键，必须切换成〔笔〕的模态时，才可在屏幕上任何位置绘图或签下您的大名，此时可利用手写板上的左键，快速切换笔迹颜色。

：设置笔迹颜色。

：设置笔迹粗细。

：设置笔触类型。


：清除所有的笔迹，重新签名。

：还原一个签名笔划。


：撤消还原一个签名笔划。

4. 按下  钮，可以取消签名。

5. 按下  鈕完成一般簽名，將您的簽名筆迹插入光標位置後面。一般簽名也可以直接插入Outlook、Netscape、Eudora信件中，然後以E-mail傳送給他人。




6. 按下  鈕完成透明簽名，將您的簽名筆迹重疊在文件上面。




注意：只有Office 2000及以上版本，才可使用透明簽名功能，但Office 2007不支援透明簽名功能。在您完成一份文件后，可以利用透明簽名的方式，當作文件上的眉批注解。

4.5.5 联机翻译


在鼠标模式下，按下〔联机翻译〕按钮，使之呈凹陷状态，即启动联机翻译功能；再按一次恢复，即可关闭此功能。



在浏览英文或中文文章时，看到不认识的单字或是词句时，只要将光标移到这个字上面，就可以即时看到它的翻译解释，免除您查字典的麻烦。




英文翻译




中文翻译

当您将光标移出解释区域外，解释窗口就会自动消失。在解释窗口中，按下放音钮，将会拨放该单字的中文或英文发音；按下或，可以单字顺序查看前后邻近的单字解释；按下，可以看到更进一步的短语等解释。



由于联机翻译也是采用气泡式介面，为避免候选字窗口及翻译解释窗口同时出现，若光标位置所欲查询的字没有候选字，则直接显示翻译解释窗口，否则以候选字窗口为优先。若此时想要查看该字的翻译解释，请从候选字窗口内，选择按钮，即可看到该字的翻译解释。



4.5.6 使用联想辞库输入中文

联想词库提供您快速输入词句：

1. 全屏幕输入词句的第一个字，例如您想输入『一年四季』这个词，只要写第一个字『一』。
2. 按手写板功能中键，切换到鼠标模式，在联想词区会显示以『一』为首的所有词句。
3. 点选您想要的词句，便会将其送至应用软件的光标位置。


一 |



一年四季

4.6 设置

从鼠标模式下，点选〔设置〕按钮，或从书写模式功能菜单中，选择〔设置〕，打开设置页面，您可以对辨认核心，输出格式，书写笔迹等进行设置。



4.6.1 辨认核心设置

辨认模式

小蒙恬提供中文、英文、数字、符号、日文、香港字等辨认模式，可依个人的需要勾选，系统只会辨认所勾选的字集。建议只勾选欲辨认的模式，可提高辨识的正确率。

辨认核心

1. 只有繁体字：不论是繁体或简体写法，辨认结果都是繁体字。
2. 只有简体字：不论是繁体或简体写法，辨认结果都是简体字。
3. 写繁得繁、写简得简：繁体写法，辨认结果为繁体字；简体写法，辨认结果为简体字。

包括罕用字

勾选此选项，可以辨识非常罕用的中文字。


行草书字集

勾选此选项，可以辨识非常潦草的连笔字。

香港字

当小蒙恬版本设置为繁体版或繁体版(香港)时，才有香港字辨认模式选项。您可以连接至 [Http://www.microsoft.com/hk/hkscs/default.aspx](http://www.microsoft.com/hk/hkscs/default.aspx) 查看香港字集。

注意：辨认核心设置为只有繁体字，同时又勾选香港字时，辨识结果会显示部份简体字。



注意：小蒙恬不论设置为繁体版、繁体版(香港)或简体版，都不必做任何繁简切换，即可写繁得繁，写简得简，输入一篇繁简共存的文件。

4.6.2 一般设置

全角/半角

设置书写的英文、数字及符号的辨认结果，以全角或半角码输出。

进入Windows时自动运行

每次进入Windows时，系统自动运行小蒙恬，不需自行开启。


辨认后发音

可以选择辨识后是否发音以及普通话或广东话发音。


手写板摆放方向

如果您使用的是miniCard 小蒙恬，则可以设置手写板摆放的方向为竖式或横式摆放。

系统默认为手写板横式摆放（右手），您可以透过此设置页面选择竖式摆放。



4.6.3 书写属性设置



笔迹颜色

设置书写笔迹线条的颜色，在〔多色〕选项中，另可调整渐层颜色变化的平滑程度。

笔迹粗细

设置书写笔迹线条的粗细。

笔触声响

设置书写时的声音特效。

笔触

选择铅笔、麦克笔、毛笔三种书写笔触。

书写速度


数值愈小表示您书写的速度愈快，等候辨识所需的时间愈短。

4.7 手写应用

本节将介绍小蒙恬的手写应用功能，包含：切换繁体版本、蒙恬笔式群、繁体混合书写功能与在 MSN Messenger 中使用小蒙恬等，以下将详细介绍之。

4.7.1 切换繁体版本

1. 在鼠标模式下，打开小蒙恬菜单，选择〔选择版本...〕。



2. 在Windows 2000/XP/Vista环境下，无论选择繁体版、繁体版(香港)或简体版，手写辨认后的结果，输出内码都是Unicode。切换不同版本时，画面下方会有讯息提示您。如果不能正常显示，表示您的Windows系统不能支援这个版本。
3. 勾选〔Use English Message〕选项，则将会以英文显示小蒙恬所有的文字说明。
4. 设置完成后，按下〔确定〕钮。

4.7.2 蒙恬笔势群

小蒙恬提供4种标准笔势符号，使您手写输入时，可连贯地以手写各种笔势符号，运行系统指令。书写方法如图：


1. Delete：删除光标位置后一个字。



2. Backspace：删除光标所在位置的前一个字。



3. Enter：在光标位置处换行。




4. Space：在光标位置处插入一空白。



4.7.3 繁简体字混合书写

小蒙恬允许您使用繁体或简体写法，输入任何中文字，并且可以同时混合书写。例如，您可以如图写法，输入『书写』。




其辨认结果取决于您所选择的辨识核心。关于辨识核心的设置，请参考〔辨认核心设置〕章节的说明。

4.7.4 在 MSN Messenger 中使用小蒙恬

如果您安装有MSN Messenger V6.1以上版本，在登入MSN Messenger后，双击您要传送信息的联系人，开启与之对话页面，则在此对话页面右下角有手写/键盘输入二种输入模式可以选择。


注意：如果您无法启动手写模式，请至微软网站安装相关手写套件。




在手写模式下，从笔迹下拉菜单中可选择手写笔迹的粗细，从笔迹色彩下拉菜单中可选择笔迹颜色，设置好之后即可开始用手写笔在手写板的输入区域进行书写或画图，笔迹将显示在对话页面的编辑区。

若要清除手写笔迹请选择橡皮擦，并可从橡皮擦的下拉菜单中选择橡皮擦的大小，笔划或全部清除。


输入完毕后按〔发送〕即可将所写所画的真迹传送给对方。



选择笔迹粗细



选择笔迹颜色



选择橡皮擦



第五章 传统模式

5.1 运行小蒙恬

当您安装小蒙恬时，选择传统模式，运行〔开始〕／〔所有程式〕／〔小蒙恬〕／〔小蒙恬〕後，会看到传统模式视窗。



5.2 书写模式

小蒙恬传统模式下提供两种书写模式，〔全屏幕〕和〔书写盘〕书写，您可以按下  钮，来回切换这两种书写模式。



全屏幕书写模式




书写盘书写模式

5.3 全屏幕书写模式

在全屏幕书写模式下，打开小蒙恬主菜单，可以选择三种不同的全屏幕书写设置：单字书写、左右连续书写、以及自由连续书写。

注意：详细说明及如何在全屏幕模式下正确地自由连续书写，请参考 S 4.3 新书写模式 章节的说明。



5.3.1 气泡式介面

在全屏幕书写模式下，小蒙恬采用独创的气泡式介面，文字辨认结果直接输出到应用软件的光标位置，并可任意编辑，插入或删除任何文字，视觉化的介面完全隐藏，功能窗口在您需要使用时才会自动浮现。


当您想更正某一个字时，只要将鼠标光标移到这个字上面，停顿一两秒时间，并不需要按下任何按键，候选字窗口即会显示在这个字旁，让您可以快速更正错字。

注意：候选字窗口及其详细的功能说明，请参考 S 4.4 章节的说明。

5.4 书写盘书写模式

书写盘提供书写、拼音、键盘、字典以及符号五种输入工具。

5.4.1 书写输入工具



开始写字前，请先单击手写板上的中键（笔鼠切换键），或是将光标移到书写区，在书写板上单击，切换成〔笔〕的手写模式后，才能开始写字，此时书写区呈黄色。

当处于笔的手写状态时，每单击左键，候选字会往前移位一个字，并同时更正结果，让您不需要切换为鼠标模式，即可快速更正候选字。

再单击手写板上的中键（笔鼠切换键），即可切换为鼠标模式，此时书写区呈灰色。

书写盘也有提供候选字、人工智能、联想词/字等功能，操作方式与全屏幕手写雷同，请参考全屏幕手写相关小节。


小秘诀：书写盘采用独创的伸缩窗口介面，当光标移开书写盘，书写盘会自动缩小图标，完全不占屏幕画面，光标移到图标上，则会恢复成原来状态。

5.4.2 拼音输入工具

提供注音、粤拼及汉拼三个外挂输入法，用户亦可以依照下述说明，自建外挂输入法。

使用方法

1. 选择注音、粤拼或汉拼其中一种外挂输入法。
2. 依序点选某字的注音符号或罗马拼音。
3. 在显示区内直接点选找到的字。



5.4.3 键盘输入工具

键盘输入

模拟真实键盘。

区位输入

例如『☆』的区位码十六进制值为alee，依序单击〔a〕、〔1〕、〔e〕、〔e〕四个钮，即可输入『☆』。




5.5 使用联想辞库输入中文

5.5.1 使用联想辞库输入整串词

1. 无论是全屏幕还是书写盘书写模式，都有一个联想辞库窗口。

注意：在全屏幕书写模式时，若联想辞库窗口被关闭，则请从主菜单中选择〔开启联想辞库〕，即打开联想辞库窗口。




2. 输入词句的第一个字，例如您想输入『一方面』这个词，只要写第一个字『一』即可。

一|

3. 联想辞库窗口上半部将会列出『一』字为首的所有词句。

4. 联想辞库窗口下半部将会列出您曾写过的记忆字。例如您曾经写过『一面』，或是写完『一』后，紧接著又写了『面』字，则『面』这个字就是『一』这个字的记忆字。



5. 点选您想要的词句或记忆字，便会将其送至应用软件的光标位置。

一方面|

5.5.2 编辑自订辞库

小蒙恬内部已经提供数十万个词句让您使用，您可以开启辞库对话框，依需要增加新的词句，或是查看及修改自建的所有词。建议您定期检查，删除不必要的词句。

1. 开启小蒙恬主菜单中选择〔开启联想辞库〕，再从联想辞库窗口的菜单，选择〔编辑自订辞库〕，将会开启〔辞库〕对话框。



2. 按下〔建辞〕钮，开启〔辞库输入〕对话框，可以从这里加入一个新词。


注意：修改联想辞库的详细说明，请参考 § 4.5.3 章节的说明。



5.6 其他功能

5.6.1 学习字串

开启小蒙恬主菜单，选择〔蒙恬学习对话框〕，打开蒙恬学习对话框。[学习字串的详细操作请参考 § 4.5.2 章节的说明。](#)



5.6.2 在文件中签名

将光标移到文件中欲加入签名的位置，再开启小蒙恬主菜单，选择〔签名〕，即开启〔欢迎使用签名软件〕画面，进入签名模式。

[如何使用签名功能请参考 § 4.5.4 章节的说明。](#)

5.6.3 联机翻译

从小蒙恬的主菜单中选择〔联机翻译〕，可启动联机翻译功能；再选择一次，即可关闭此功能。

[如何使用联机翻译功能请参考 § 4.5.5 章节的说明。](#)

5.6.4 设置

从小蒙恬主菜单中选择〔设置...〕打开设置对话框。可以设置辨认核心、输出格式，书写笔迹。**详细设置方法请参考 §4.6 章节的说明。**



唯一不同的是在传统模式下，可以设置书写盘的显示内容。请切换至〔一般〕设置页面，在〔显示〕区域，您可以选择是否显示窗口标题列和显示暂存区。

显示窗口标题列

设置书写盘窗口是否显示标题列。

显示暂存区

设置书写盘窗口是否显示文字暂存区。若勾选此项则辨认结果会保存于书写盘的暂存区内，直到暂存区填满后，才会自动将第一个字送出，任何时候您也可以直接按下送出钮，将暂存区内所有的字送出；若没有勾选此项，则辨认结果会直接送至应用软件的光标位置。



5.6.5 切换繁简体版本

从小蒙恬主菜单选择〔选择版本...〕进行版本设置。

详细的设置说明请参考 S 4.7.1 章节的说明。

5.6.6 蒙恬笔势群

小蒙恬提供4种标准笔势符号，使您手写输入时，可连贯地以手写各种笔势符号，运行系统指令。*详细书写方法请参考 S 4.7.2 章节的说明。*

5.6.7 繁简体字混合书写

小蒙恬允许您使用繁体或简体写法，输入任何中文字，并且可以同时混合书写，其辨识结果取决于您所选择的辨认核心。*详细操作说明请参考 S 4.7.3 章节的说明。*

5.6.8 在MSN Messenger中使用小蒙恬

若您安装MSN Messenger V6.1以上版本，只要安装了小蒙恬，即可以使用小蒙恬手写板在MSN中手写输入或画图，写写画画，轻松自如。

详细请参考4.7.4章节的说明。

第六章 辅助功能

安装小蒙恬时，若您选择〔典型安装〕或〔定制安装〕，可安装蒙恬朗读机、蒙恬E-mail功能、蒙恬翻译机及蒙恬输入工具。在〔定制安装〕，可以自行勾选欲安装的项目。

注意：只有银光/钢和水晶e猫小蒙恬，才可以选择安装〔蒙恬E-mail〕功能。



6.1 蒙恬朗读机

蒙恬朗读机整合语音合成技术，可对任何窗口内的文章，整句以流利的语音合成声音朗读，摒除刻板的单音播放，可作为快速校对文章或发音教学的辅助利器。

6.1.1 使用蒙恬朗读机


1. 运行〔开始〕/〔所有程序〕/〔小蒙恬〕/〔蒙恬朗读机〕，打开蒙恬朗读机

注意：运行朗读机前请先运行小蒙恬，否则系统会提示您请先运行小蒙恬。

2. 打开蒙恬朗读机后，在任何窗口的右上角，会产生一个朗读开关按钮，如图所示。



3. 若先选取一段文字，再单击朗读开关按钮，选择〔开始/停止朗读〕选项，则会将所选取的文字，以语音合成声音朗读出来。从菜单上可设置以普通话或粤语发音。



4. 若直接单击朗读开关按钮，选择〔开始/停止朗读〕选项，则会从目前光标位置，开始朗读。

注意：如果您是Vista 64位元系统，则不支持直接朗读功能，必须先选择一段文字，才能对所选文字进行朗读。

5. 在朗读过程中，单击朗读开关钮，再选择〔开始/停止朗读〕选项，即可停止朗读。
6. 按下朗读开关钮，选择〔结束〕选项，即可关闭蒙恬朗读机。

6.1.2 朗讀設置

单击朗读开关钮，选择〔设置〕选项，打开朗读设置对话框。

朗读速度：调整朗读机的说话速度快慢。

朗读音高：调整朗读机的说话音调高低。

朗读音量：调整朗读机的说话音量大小。




6.2 蒙恬翻译机

这是一个中英电子翻译字典，包含英中/中英单字查询，及英中/中英整篇翻译功能。

运行〔开始〕/〔所有程序〕/〔小蒙恬〕/〔蒙恬翻译机〕，开启蒙恬翻译机。


注意：运行翻译机前请先运行小蒙恬，否则系统会提示您请先运行小蒙恬。



6.2.1 英文單字查詢

选择〔英中〕翻译页面，在右上角的输入框内直接输入要查询的英文单字，按下Enter键确认后，即可显示此单字的中文解释。

切换中间四个不同标题页，可分别查看此英文单字的字义、词形变化及相关短语的解释。



6.2.3 英中整篇翻譯


选择〔整句英中〕翻译选项，在上面的输入框内输入要翻译的一篇英文文章，按下翻译按钮后，开始进行整篇翻译，翻译的结果将会显示在下面的输入框内。



小秘诀：整篇英中翻译，请务必在每个句子后面，加上一个半角的句号，以提高正确率。

6.2.4 中英整篇翻譯

选择〔整句中英〕翻译选项，在上面的输入框内输入要翻译的一篇中文文章，按下〔翻译〕按钮后，即开始进行整篇翻译，翻译结果显示在下面的输入框内。



注意：如果您要查询的中文句子为繁体中文，请选择〔整句繁中英〕翻译选项。

按下发音按钮，如果是单字查询，将会朗读该单字的中文或英文发音；如果是整篇翻译，将会对目前光标所在的输入框内容，整篇朗读发音。

在翻译机介面上还有其它的按钮，其功能分别如下：

：上一个/下一个，可以单字顺序查看前后邻近的单字解释。

：剪切按钮，可剪下所选内容。（整句翻译时才可使用）


：复制按钮，可复制所选的内容。

：粘贴按钮，可贴上复制的内容。（整句翻译时才可使用）

：清除按钮，清除所有输入及翻译内容。（整句翻译时才可使用）

：保存按钮，按下此钮，可开启〔另存为〕对话框，将所有输入和翻译的内空另存成〔*.txt〕格式文件。（整句翻译时才可使用）

在使用单字查询时，你并不需要输入全部的字串，如果列表中已经出现你欲查询的单字，可以方向键移选择输入该字，再按下Enter键即可查询。



6.3 输入工具模态

在新书写模式下，附加功能提供蒙恬输入工具选单供您应用，若为传统模式，此功能含括在书写盘中。蒙恬输入工具提供拼音、键盘、字典以及符号四种输入工具。您可在开启小蒙恬后，由〔开始〕/〔所有程序〕/〔小蒙恬〕/〔蒙恬输入工具〕开启。

注意：您必须先开启小蒙恬应用程序，才可以开启〔蒙恬输入工具〕选单。



6.3.1 拼音输入工具


提供注音、粤拼及汉拼三个外挂输入法，用户亦可以依照下述说明，自建外挂输入法。

使用方法

1. 选择注音、粤拼或汉拼其中一种外挂输入法。
2. 依序点选某字的注音符号或罗马拼音。
3. 在显示区内直接点选找到的字。

6.3.3 字典輸入工具

笔划索引




部首索引



6.3.4 符號輸入工具

符号输入工具包含各种不同的特殊符号表，直接点选即可输入，用户也可以新增自定符号。



从左边的下拉式列表，可切换数字符号、方格符号、数学符号、音标符号、平假名、片假名、希腊符号、综合符号等不同符号表。



6.4 蒙恬E-mail功能

6.4.1 設置

安装小蒙恬以后，开机时，会在窗口右下方的任务栏中，自动出现E-mail功能的图标，双击此图标，或是单击此图标后，从功能表选择〔设置〕，就会出现〔USB E-MAIL TouchPad SETTING〕的设置画面。




1. 勾选〔开启 / 关闭信件检查功能〕，显示来信通知。
2. 当您选择〔显示闪灯〕，则有E-mail到您的帐号时，手写板上的灯光会闪烁。
3. 当您选择〔播放个人喜好音乐〕，则有E-mail到您的帐号时，计算机会计播放您默认的音乐。
4. 当您选择〔显示来信通知窗口〕，则有E-mail到您的帐号时，会出现提示画面，告知您信件的寄件者及收信帐号。




6.4.2 帳號管理

在〔帐号管理〕画面中，您可以同时设置多个收信帐号，将所有信件一次收齐，也可以新增、更改、或删除帐号。



6.4.3 郵件地址管理

勾选〔只来信通知下列指定帐号的信件〕，然后按〔新增〕，输入您要指定的寄件人帐号，系统会自动过滤您的信件，只有在您指定的寄件人帐号来信时，才会进行通知。



输入指定寄件人帐号

6.4.4 自動聯機

不论您使用哪一种网路联机方式，都可以用小蒙恬上网检查信件。

1. 当您使用区域网路联机方式，如〔LAN〕网路，这表示您的计算机一直在连接上网，系统将不会拨号。您可以设置〔电子邮件检查间隔〕，每隔一段时间就自动检查信件，并以闪灯或音乐通知来信。
2. 如果您使用电话拨号上网，则小蒙恬会自动拨接您的ISP，检查您的E-mail帐号中是否有尚未下载的电子邮件。您必须设置拨号号码，然后经由修改〔电子邮件检查间隔〕来设置收信频率。如果您设成〔30分〕，表示系统会在每30分钟拨一次电话到您的ISP去检查您是否有E-mail，并以闪灯或音乐通知，检查完毕会自动断线。




注意：如果您已经用电话拨号上网，再运行小蒙恬，则系统在检查完信件后并不会自动断线，您可以继续上网。

3. 如果您同时具有区域网路及电话拨号，则可以选择设置〔永远使用电话拨号〕或〔当区域网路无法连线时才使用电话拨号〕。

6.4.5 立刻檢查信件

如果您想马上接收信件，可以从小蒙恬快速启动菜单中，选择〔立刻检查信件〕，则系统会立刻依照您目前的联机方式，上网检查邮件。



6.4.6 硬件測試

在〔硬件测试〕画面中，您可以按下〔闪灯测试〕，测试闪灯是否正常。




第七章 快速用户切换

在 Windows XP/Vista 环境下，若有多个用户共用此计算机，小蒙恬支持快速用户切换功能。即当您从一个用户切换为另一个用户登录时，无须再安装小蒙恬，即可直接使用。

以下以Windows XP为例，进行使用者切换之说明。

请从〔开始〕/〔控制面板〕/〔用户帐户〕，开启用户帐户管理页面，点击〔更改用户登录或注销的方式〕，开启〔选择登录和注销选项〕页面。



请勾选〔使用欢迎屏幕〕和〔使用快速用户切换〕两选项，再按下〔应用选项〕。当您用不同用户登录时，都可直接使用小蒙恬。

小蒙恬V7.1用户手册

出品：蒙恬科技股份有限公司

版次：2008年11月出版