蒙恬科技簽名SDK簡介

蒙恬科技LCD數位簽名板提供您安全舒適的簽名體驗,蒙恬科技也為開發人員提供了簽名SDK,請聯繫我們獲取SDK: $solution_TW@penpower.net$

蒙恬簽名SDK是通過手寫筆的壓力以及坐標資料產生筆跡,在簽名視窗內顯示具有壓感的筆跡簽名,以便達到與紙質簽名同樣的效果。此簽名方案目前已廣泛應用在政府、銀行、電信單位、醫院、教育、飯店、保險等企業中。

蒙恬簽名 SDK 主要功能如下:

- 提供筆跡顏色、筆觸功能和筆跡粗細等功能,而筆觸功能 內可選擇壓感筆,用來保留筆跡壓感筆鋒的特點。
- 2. 提供簽名軌跡的 x/y 座標、壓力、時間資訊,並可收集客 戶簽名的輕重變化,來形成簽名時的特徵資訊。
- 支援將簽名筆跡儲存成 BMP、JPEG、GIF、TIF、PNG 等圖片格式。
- 4. 支援將簽名筆跡儲存成 MP4 等簽名影像播放格式。
- 5. 簽名圖片的編碼支援 Base64 編碼格式。
- 6. SDK 開發包 demo 皆支援清除簽名筆跡功能。
- 支援開發語言包含 MFC、WPF、WinForm、Java Application、Java Script、ActiveX、Delphi、VB6、 PowerBuilder 等,並且還可配合客戶客製化,以利客戶較 為容易的進行系統整合工作。

安裝PenPower eSignature

軟體安裝

- 1. 請連結網址來下載軟體: http://dw.penpower.net/public/download/PenPower eSignature/esign ap.exe
- 下載完成後,請雙擊檔案來執行,並按照畫面説明來進行 安裝。
- 3. 安裝過程結束後,請將電腦重開機來完成安裝。

硬體安裝

請將數位簽名板接上電腦的USB插孔,簽名板上的電源燈 將會亮起。

注意:如果您要透過USB分享器來連接簽名板,建議使用有額外供電的 USB分享器,以確保供電充足穩定。

開始使用

- 1. PenPower eSignature程式可以將您的簽名筆跡傳送到 Microsoft Office Word / Excel / PowerPoint軟體中。
- 2. 雙擊桌面上〔PenPower_eSignature〕捷徑ዺ來開啟軟體,開啟後請先選擇您的簽名板型號,再按下〔OK〕,您即會看到簽名視窗出現,且LCD螢幕也會亮起。



3. 此時您即可開始在簽名板上簽名,在簽名視窗中,您也會 即時看到所簽下的筆跡。



4. 簽名後,請點選要送出簽名的目標軟體,然後點選〔確 認〕按鈕,即可將簽名送出到目標軟體。



產品保固卡



謝謝您對於蒙恬產品的支持

請至 www.penpower.net/reg.html 登錄產品資訊,以確保您的保固權益。 保固服務内容:

- 1 年保固服務
- 線上軟體升級
- 產品諮詢服務

補助說明:

- 保固期内正常使用狀況下,非人為因素故障者,提供免費維修。產品線材、 手寫板面板/覆板、蒙恬筆筆芯、小蒙恬手寫筆、名片固定夾、鋰電池等 耗材,則不列入此免費維修範圍内。
- 保固服務僅限於原購買國家,在非原購買國家所提供的保固服務將會酌收 檢測及維修費用。
- 新品不良且非人為損壞,7日內攜帶發票或購買證明至原購買處退換貨, 逾期恕不受理(實際退換貨將依購買店規定處理)。
- 退換貨之商品、配件、軟體啓動序號及包裝盒必須齊全,皆不得磨損刮傷。
- 超過7日以上發生故障情形,以維修流程淮行服務。



產品保固卡




前右伸:	
請買日期:	
	_
經銷商蓋印	

蒙恬科技股份有限公司

營運據點: 台 灣 +886-2-2778-1922 美 國 +1-510-897-6600

香港+852-2111-1548 廣州+86-20-8776-2205

- 5. 如果要重新簽名,請點選〔清除〕按鈕,來將現有畫面上 筆跡清除。
- 6. 如果是要在PDF文件上簽名,請點畫面右上方的 , 開 啟要使用的PDF檔案,即可開始進行簽名。
- 小技巧: 先在PDF文件上要簽名的地方,用滑鼠拖拉出簽名所要顯示的大小,簽名在送出後即會出現在該位置且以該尺寸顯示。
- 7. 簽完名後點選〔確認〕按鈕,即可把簽名送出到PDF檔案上,您可以再用滑鼠來改變簽名位置與大小,最後點選左上方的。來儲存,即完成PDF簽名。



設定

請點擊簽名視窗右上方的圖圖示來開啟設定。



在設定頁面裡,您可以更改軟體畫面的語系,也可以選擇 簽名筆跡的粗細。

如果您需要此手冊的電子檔,您可以在〔使用者手冊〕頁 面來下載。